

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 01.04.2023



IMPRESSUM



SEKURUM GmbH

Leopoldstraße 48

6020 Innsbruck

ÖSTERREICH

T +43 512 58 10 14

F +43 512 58 10 14 14

H www.sekurum.at

E office@sekurum.at

UID ATU69508302

FIRMENBUCH-GERICHT: Landesgericht Innsbruck

FN-NR: FN 48237M

GESCHÄFTSFÜHRER: Gerold Tramposch

KONZEPT & UMSETZUNG:

Roland Schönhart

© SEKURUM GmbH 2017 - 2023

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise. Vorsichtsmaßnahmen bestehen aus **⚠️ WARNUNG** und **! HINWEIS**.

⚠️ WARNUNG

- Seien Sie vorsichtig wenn Sie den Tresor transportieren. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Achten Sie auf die Ecken des Safes. Achtung: Verletzungsgefahr!

! HINWEIS

- Schließen Sie die Tür vorsichtig. Ihre Finger könnten verletzt werden
- Achten Sie beim Transport darauf, dass keine Kratzer oder Schrammen auf Fußboden oder Möbel entstehen
- Vermeiden Sie es, zerbrechliche Gegenstände (zB Glas, Keramik) auf den Tresor zu stellen, die herunterfallen könnten

2. CHECKLIST

1. Der gekaufte feuersichere Tresor verfügt über zertifizierten Feuerschutz bis 1 Stunde (NT-FIRE 017 60P, bei 927°C).
2. Vergessen Sie Ihren Code nicht! Notieren Sie ihn separat an einem sicheren Ort.
3. Installieren Sie den Tresor an einem gut belüfteten, trockenen und ebenen Ort.
4. Achten Sie darauf, kleine Kinder nicht mit dem Tresor spielen zu lassen.

Lieferumfang:

1. Tresor
2. Schublade
3. Batterien: 4 x AA, 1,4 V
4. Bedienungsanleitung

Aufbau der Tastatur:

- 1 Drehknopf
- 2 Display
- 3 Tastenfeld
- 4 Grüne LED
- 5 Rote LED
- 6 Batteriefach



3. BATTERIEWECHSEL

Wann wird die Batterie gewechselt:

1. Bei schwacher Batterie erscheint „Lo_bAt“ am Display. **Die Batterien sollten so schnell wie möglich gewechselt werden.**
2. Wenn sich die Tür nicht öffnen lässt, obwohl der richtige Code eingegeben wurde und im Display „OPEn“ angezeigt wird.
3. Wenn die Nachricht „good“ auf dem Display zusammen mit zwei „beep“ Tönen erscheint, nachdem der richtige Code eingegeben wurde.
4. Wenn auf dem Display keine Nachricht erscheint nachdem der START-Knopf gedrückt wurde

Wechseln der Batterien:

1. Schieben Sie den Deckel des Batteriefaches nach rechts und entfernen Sie ihn.
2. Ersetzen Sie die leeren Batterien durch 4 neue 1.5V (Größe AA) Alkali-Batterien. Stellen Sie sicher, dass die (+) und (-) Positionen richtig eingesetzt sind
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

HINWEIS

Wenn die Batterien richtig eingelegt wurden, erscheint am Display nacheinander „SAFE“ - „_0...“ - „good“ und ein Signalton ist zu hören.

WARNUNG

Nachdem Sie die Batterien ausgetauscht haben, überprüfen Sie bei geöffneter Tresortür, ob das Schloss wieder richtig funktioniert!

4. ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER TRESORTÜR

1. Drücken Sie „**START**“. Auf dem Display erscheint „- - - - -“

! HINWEIS

Drücken Sie „**START**“ 2 mal, um in den Sicherheitsmodus zu wechseln
(Unterdrückung der Passwort-Anzeige bei Eingabe)

2. Geben Sie den Werkscode „1 2 3 4 5 6“ ein. Auf dem Display erscheint „OPEn“ und es ertönt ein Signalton.

! HINWEIS

Drücken Sie „**START**“ erneut, um die Passwort Eingabe abubrechen
Der Tresor muss innerhalb von 3-4 Sekunden geöffnet werden
Fehler Code „Err-03“ signalisiert ein falsches Passwort
Wird 5 mal in Folge ein falscher Code eingegeben, ertönt für 3 Minuten ein Alarm.
Drücken Sie „**START**“ und geben Sie den richtigen Code ein, um den Alarm zu beenden.

3. Öffnen des Tresors:
Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, bevor „OPEn“ aus dem Display verschwindet.

! HINWEIS

Sollte auf dem Display „OPEn“ erscheinen und die grüne LED leuchten, der Tresor lässt sich trotzdem nicht öffnen, wechseln Sie bitte die Batterien.

4. Schließen des Tresors:
Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn.

! HINWEIS

Prüfen Sie, ob der Tresor verschlossen ist, indem Sie versuchen, den Drehknopf im Uhrzeigersinn zu drehen.

4. ÄNDERN DES CODES

1. Geben Sie den aktuellen Code ein um den Tresor zu öffnen.
2. Drücken Sie den kleinen weißen Knopf zum Ändern des Codes an der Innenseite der Tresortür einmal.
Auf dem Display erscheint erst „-CodE-“, dann „USER“.
3. Drücken Sie „1“ und dann „START“.
Nach der Eingabe erscheint „- - - - -“.
4. Geben Sie den neuen **6stelligen Code** ein.
Nach der Eingabe des Codes erscheint erst „AgAin“, dann „- - - - -“.
5. Geben Sie den neuen Code erneut ein.
Nach der Eingabe erscheint „In_1“ und der Code wurde erfolgreich geändert.
6. Testen des neuen Codes
Stellen Sie nach dem Ändern des Codes bei geöffneter Tresortür sicher, dass der Code funktioniert.

HINWEIS

Sie können einen zweiten Code hinterlegen. Drücken Sie dafür bei Schritt 3 die Taste „2“ und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

WARNUNG

Nachdem Sie den Code geändert haben, überprüfen Sie bei geöffneter Tresortür, ob der neue Code richtig funktioniert!

5. KOMFORTFUNKTIONEN

Versteckte Code-Eingabe

- Drücken Sie 2 mal in Folge auf „**START**“.
- Der Code wird nun bei der Eingabe nicht mehr auf dem Display angezeigt.

Tastensperre

Aus Sicherheitsgründen oder zum Schutz durch falsche Code-Eingabe z.B. durch Kinder, können Sie den Verschlussmodus ändern und die Tasten sperren.

- Drücken Sie dazu „**START**“ 4 Sekunden lang, Auf dem Display erscheint „Act“.
- Es kann nun kein Code mehr eingegeben werden.
- Drücken Sie „**START**“ erneut 4 Sekunden lang, um die Tastensperre wieder aufzuheben, auf dem LCD-Display erscheint „dEAct“.

Signaltöne ein/ausschalten

- Öffnen Sie die Tresortür, entfernen Sie die schwarze Plastikabdeckung und drücken Sie den kleinen weißen Knopf zum Ändern des Codes für 2 Sekunden.
- Auf dem Display erscheint „bEEP“ und der Modus zum Ein/Ausschalten der Signaltöne ist aktiviert.
- Drücken Sie „1“ und dann „**START**“ um die Signaltöne auszuschalten.
- Drücken Sie „0“ und dann „**START**“ um die Signaltöne einzuschalten.

6. FEHLERMELDUNGEN

Problem	Grund	Lösung
„START“ wird gedrückt, aber es passiert nichts	Batterien sind leer Batterien sind falsch eingelegt Schaltungsfehler	Wechseln Sie die Batterien Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Es ertönt ein durchgängiges Alarmsignal und der Tresor lässt sich nicht öffnen	Es wurde 5 mal der falsche Code eingegeben	Geben Sie den korrekten Code ein oder warten Sie 3 Minuten, bis der Alarm aufhört
„Err-03“ erscheint am Display	Falscher Code eingegeben	Geben Sie den korrekten Code ein
Die grüne LED leuchtet und „OPEn“ ist am Display zu sehen, aber die Tür öffnet nicht	Schwache Batterien Drehknopf falsch gedreht Fehler im Verschluss-System	Wechseln Sie die Batterien Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Die Codes lassen sich nicht ändern	Zu viel Wartezeit zwischen den Eingaben Falsche Vorgehensweise beim Programmieren oder Löschen Der falsche Code wurde geändert oder gelöscht Tastenfehler	Geben Sie den Code innerhalb von 5 Sekunden ein Folgen Sie den Anweisungen zum Programmieren in der Anleitung Prüfen Sie ob User 1 und User 2 geändert wurde Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
„Lo-bAt“ erscheint am Display	Schwache Batterien	Wechseln Sie die Batterien

Problem	Grund	Lösung
„Act“ erscheint am Display	Tastensperre ist aktiviert	Drücken sie „START“ für 4 Sekunden zum deaktivieren
Gespeicherter Code wurde vergessen		Wenden Sie sich an unseren Kundenservice

7. VERANKERUNG

! HINWEIS

Der Ankerbolzen muss in den Boden eingeführt werden, bevor der Tresor verschraubt wird..

1. Der Ankerbolzen variiert je nach Model. Nachdem Sie die Größe geprüft haben, bohren Sie ein Loch.

A (Ankerbolzen Größe)	B (Durchmesser Loch)
1/4" (M6 x 50 mm)	10 (5/16")
3/8" (M10 x 101 mm)	14 (9/16")
3/8" (M10 x 152 mm)	14 (9/16")
2. Geben Sie den Ankerbolzen und das Ankerrohr in das Loch
3. Flache Unterlegscheibe und Mutter auf die Ankerschraube setzen. Mit einem 14-mm-Schraubenschlüssel festziehen, damit sich der Ankerbolzen ausdehnen und im Boden sichern kann.
4. Mutter und Unterlegscheibe vom Ankerbolzen entfernen
5. Platzieren Sie den Tresor oben auf dem Ankerbolzen durch das mittlere Loch an der Unterseite des Tresors.
6. Unterlegscheibe, Federring und Mutter auf den Ankerbolzen aufsetzen und festziehen.
7. Geben Sie die Abdeckung über das Loch

! HINWEIS

Der Bolzen muss eventuell abgeschnitten werden

8. NOTIZEN

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN:



**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN
MIT UNSEREM PRODUKT!**